

Link do produktu: <https://www.mocowania24.pl/kotwa-chemiczna-winyloestrowa-tcm420pro-p-775.html>



KOTWA CHEMICZNA WINYLOESTROWA TCM420PRO

Cena	71,91 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	TCM420PRO
Kod producenta	TCM420PRO

Opis produktu

Kotwa chemiczna winyloestrowa TCM420PRO o pojemności 420 ml

Zastosowania:

- wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych w betonie, betonie niezarysowanym oraz kamieniu naturalnym,
- wklejanie prętów gwintowanych w betonie zarysowanym (M12-M16),
- kotwienie wszelkiego typu konstrukcji budowlanych i słupów nośnych jak również barier, ekranów akustycznych i barierek na obiektach infrastruktury drogowej, maszyn i urządzeń.

Kotwa chemiczna winyloestrowa zalety:

- przenoszenie najwyższych obciążeń w betonie zarysowanym jak również niezarysowanym,
- po utwardzeniu nie wchodzi w reakcję z substancjami chemicznymi i wodą,
- żywica odporna na starzenie, bezzapachowa co oznacza że, nie zawiera styrenu,
- wydłużony czas żelowania i wiązania pozwala na głębokie wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych,
- możliwość stosowania żywicy w temperaturze -10°C,
- szeroki zakres asortymentu prętów kotwowych TCS stal ocynkowana galwanicznie, ogniowo oraz stal nierdzewna A2,A4 i stal nierdzewna o podwyższonej odporności na korozję 1.4529 .

Kotwa chemiczna winyloestrowa instrukcja montażu:

Wywierć w podłożu otwór o wymaganej głębokości osadzenia, używając wiertła o odpowiedniej średnicy.

Do przedmuchiwania otworów o średnicy do ≤ 24 mm i głębokości do ≤ 10 r głębokość zakotwienia powinna być używana [pompka ręczna](#). Zaczynając od dna otworu, przedmuchaj otwór co najmniej 4 razy, używając przedłużacza dyszy, jeśli zajdzie potrzeba.

Przeczyść co najmniej 4-krotnie otwór [szczotką](#) o odpowiedniej średnicy , wsuwając szczotkę stalową do dna otworu i wyciągając ruchem obrotowym (jeżeli szczotka nie sięga dna otworu konieczne użyj przedłużacza końcówki).

Ponownie przedmuchaj pompką ręczną co najmniej 4 razy.

Odkręć gwintowaną nakrętkę pojemnika. Rozciąć torebkę foliową, jeśli trzeba.

Nałóż i mocno dokręć [końcówkę mieszającą](#). Nie modyfikuj w żaden sposób końcówki mieszającej. Upewnij się, że w końcówce jest element mieszający. Koniecznie używaj tylko dostarczonej końcówki mieszającej. Jeśli potrzebujesz więcej niż jedną końcówkę mieszającą dokup ją.

Włóż pojemnik z zaprawą do [pistoletu wyciskającego](#).

Przed wszystkim odrzuć pierwsze wyciśnięte porcje zaprawy. Ilość nieprzydatnej zaprawy zależy od wielkości pojemnika. Ilość odrzucanej zaprawy to ok. 10 cm niezależnie od wielkości pojemnika.

Wypełnij otwór zaprawą, koniecznie zaczynając od dna otworu, powoli wycofuj końcówkę po każdej wyciśniętej pistoletem porcji. Wypełnij otwór do około 2/3 jego głębokości, tak aby cylindryczna przestrzeń, jaka zostanie utworzona między kotwą a betonem, wypełniła się zaprawą na całej głębokości zakotwienia. Przed włożeniem gwintowanego trzpienia sprawdź, czy jest

on suchy i wolny od zanieczyszczeń.

Włóż gwintowany trzpień do wymaganej głębokości zakotwienia przed upłynięciem czasu żelowania zaprawy.

Kotwa chemiczna winyloestrowa może być obciążona po wymaganym czasie utwardzania, które znajdziesz na etykiecie kotwy chemicznej. Moment siły dokręcania nakrętki nie może przekraczać wartości T_{max} podanych w tabeli A1 w aprobacie technicznej ETA 12/0129